

【SUGA No.R10307200】

2011年10月10日

各位

災害時のご注意

スガ試験機株式会社

◆ 災害時は下記についてご注意ください。

<災害発生時（特に地震）>

①地震などにより、試験機本体の転倒なども考えられます。地震発生時は、試験機から離れて近寄らないでください。

②運転中の試験機について

地震の揺れがおさまりましたら、すみやかに試験機の運転を停止してください。電源を遮断し、給水元を止めてください。

ガス腐食試験機やオゾンウェザーメーターの場合は、防護マスクなどの安全対策の上、火気などに十分注意し、電源、ガス供給元、給水を止めてください。

③運転の再開について ※

配管の破損状況を確認してください。

ヒビ割れなど破損がありますと、水漏れの原因になります。漏水している場合、感電などに十分ご注意ください。

ガス腐食試験機やオゾンウェザーメーターの場合は、試験槽やガス配管などからガス漏れが懸念されます。十分ご注意ください。

試験機の破損、ネジ部品の締め込み部のゆるみを確認してください。その際、ランプなどのガラス部でけがをしないよう十分ご注意ください。

※運転再開時は、弊社または代理店に点検のご依頼をお願い致します。

<停電時>

不意の停電時、下記についてご注意ください。

①停電時はモニタ表示も消えますので、本体発熱部（湿度発生機など）や、試験槽扉を開ける場合は火傷・凍傷にご注意ください。

②停電により頻繁に停止を繰り返すと、装置寿命に悪影響を与える場合があります。
あらかじめ計画停電が決まっている場合は、事前の装置停止をお願いいたします。

③純水装置など通電がされないまま放置しておくと、著しく性能を低下させてしまう装置
もありますので、ご注意下さい。

④冬期、設置場所の温度が下がり、水が凍結する可能性があるときは、各部の水を必ず排
水してください。配管などが凍結により割れる可能性があります。

ご不明な点は弊社製造本部までご相談ください。

製造本部

電話 03-3354-5253

FAX 03-3354-5264

e-mail we@sugatest.co.jp